

Drift och skötselanvisning innerdörrsnickerier

Målade samt fanerade och klarlackade träkarmar:

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, förslagsvis vanligt diskmedel.

Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver , stålull etc.

Mindre skador kan penselbättras med färg eller klarlack. Fråga i färghandeln efter produkt lämpad för inomhussnickerier.

I vrike till målade karmar förekommer kvistar.

Beroende på träets egenskaper och miljön som karmen sitter i så ingår det i virkets naturliga åldrande att kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandlingen.

Målade stålkarmar

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, förslagsvis vanligt diskmedel.

Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver , stålull etc.

Skador penselbättras lämpligen med alkydbaserad bättringsfärg eller motsvarande

Täckmålade dörrblad

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, förslagsvis vanligt diskmedel.

Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver , stålull etc.

Mindre skador kan penselbättras. Fråga i färghandeln efter produkt lämpad för inomhussnickerier.

Fanerade dörrblad

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, förslagsvis vanligt diskmedel.

Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver , stålull etc.

Använd ej överskott av vatten.

Mindre skador kan penselbättras med klarlack i lämplig ton och glans.

Laminatbelagda dörrblad

Vatten med såpa,tvål eller vanligt rengöringsmedel löser de flesta smutsfläckar.

Speciellt svår nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat lösningsmedel,T-sprit eller lacknafta.

Använd aldrig stålull eller linande.

OBS! Vid användning av petroleumbaserade lösningsmedel får dessa ej komma i kontakt med tätningslister då listens egenskaper kan försämrats.