

Drift och skötselanvisning, skåpsnickerier

Målade ytor

Använd vanliga rengöringsmedel, som normalt finns i ett hushåll.

Undvik skurmedel eller andra preparat som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak.

Ytor med högglans

Efter montering, tag bort den skyddande folien.

Daglig skötsel

Torka med lätt fuktad ren trasa tillsammans med ett mildt handdiskmedel utan ammoniak tillsatser, och eftertorka med en torr mjuk och ren trasa.

Kontinuerlig skötsel

OBS! Två månader efter leveransen kan de högblanka ytorna poleras. Denna åtgärd skyddar ytorna och gör att den dagliga skötseln blir lättare att utföra. Använd produkterna i underhållspaketet alternativt bilpolish av god kvalitet. Observera att det är mycket viktigt att ni använder en ren polerduk som inte repar ytan. Denna behandling bör upprepas 1-3 gånger om året. Skurpulver och andra liknande rengöringsmedel får inte användas, då dessa kan repa och /eller förstöra ytan.

Lackerade träytor

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som till målade ytor.

Använd aldrig thinner o dyl. för fläckborttagning.

Laminat och melaminbelagda ytor

Rengöres med i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel i likhet med målade ytor.

Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis undvikas.

Lådor, backar och inredningsdetaljer

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får ej användas, då dessa kan skada plastdetaljerna.

Oljebehandlade träbänkskivor

Se skötselanvisningen som medföljer bänkskivorna.

Massiva träkantlister

Trälistan bör efterbehandlas med lack minst en gång om året.

Detta görs bäst genom att trälistan putsas med fint sandpapper, utan att laminatskivan slipas, varefter listan efterlackeras med lack, som du kan köpa i färghandeln.

Utdragsskivor (Skärbrädor)

Rengöres med lite diskmedel på lätt fuktad trasa.